

# 尺寸：175x450mm

# HUAYU®

## RM-L1850

### Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

#### Introduction

Thank you for using our company remote control product. RM-L1850 is a newly developed universal remote control product for LCD/LED TV. Please try it after installing batteries at first time. If all functions are normally, you can use directly without setting. If it can't work normally, you need to make the following setting, then you can use for your TV. This remote control has a permanent memory function, no need to be reset when you change batteries.

**Comment: This remote control can be used directly for SAMSUNG / LG / SONY / PHILIPS / PANASONIC TVs without any operation.**

POWER SOURCE

#### English

##### A. Inputting Code

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV. Find the three-digit code from the code list.
2. Press "POWER" button, then press "SOURCE" button, till the indicator lights, then release the buttons, the remote control enters the state of inputting code.
3. Enter the first set of three-digit code which you found from the code list. When you input each digit, the indicator will flash one time, after you enter all of the three digits, the indicator will turn off, setting is finished. If the code is more than one set, please use first one at first.
4. Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, please repeat steps 2 to 3 till you find the suitable code.

##### B. Automatically searching code

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV.
2. Press and hold the "MUTE" button for about 3 seconds, till the indicator lights, the remote controller enters automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "MUTE" button at once, set finished.
3. Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

##### C. Setting With Brand Key

Press and hold "POWER" key, then press the corresponding brand key, the indicator will flash two times, settings finished. The corresponding brand key list as follow:

#### Brand List

Samsung	POWER+1	Haier	POWER+CH.LIST
LG	POWER+2	ChangHong	POWER+TEXT
Sony	POWER+3	Arcelik	POWER+Smart TV
Panasonic	POWER+4	Grundig	POWER+MUTE
Philips	POWER+5	Beko	POWER+MENU
Sharp	POWER+6	Hitachi	POWER+HOME
Toshiba	POWER+7	JVC	POWER+GUIDE
TCL	POWER+8	Vestel	POWER+BACK
Hisense	POWER+9	Telefunken	POWER+MOUSE
Skyworth	POWER+0	Blaupunkt	POWER+EXIT

##### D. Restore to Factory Mode

Press the "POWER" key and "SOURCE" key together, the indicator light is on, enter the three-digit code "999", the indicator light flashes three times and then goes out, the setting is completed, and the product is restored to the factory mode.

\*\*\*\*\*

#### España

##### A. Método de entrada de código

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal, y apunte el control remoto al televisor. Encuentre el código de 3 dígitos para la marca correspondiente en la tabla de códigos.
2. Mantenga presionado el botón "POWER", luego presione el botón "SOURCE" hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelos y el dispositivo entra en el estado de entrada de código.
3. Ingrese el primer código de 3 dígitos que encontró por turno. El indicador de trabajo parpadeará cada vez que ingresa un dígito. Después de ingresar los 3 dígitos, el indicador de trabajo se apagará, lo que indica que la configuración está completa. Si hay más de un conjunto de códigos, use el primer.
4. Compruebe si otros botones de función funcionan normalmente, como el botón de "SILENCIO", etc. Si otras no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

##### B. Método de búsqueda automática de código

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en la reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.
2. Mantenga presionado el botón "MUTE" durante unos 3 segundos hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de búsqueda automática. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. Si lo hay, suelte inmediatamente el botón "MUTE" para detener la búsqueda automática.
3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

##### C. Búsqueda de marca de punto a punto

Presione el botón "POWER", mientras tanto pulse los botones correspondientes. La luz indicadora parpadea 2 veces, termina la configuración. He aquí la lista de los botones:

#### Lista de marcas

Samsung	POWER+1	Haier	POWER+CH.LIST
LG	POWER+2	ChangHong	POWER+TEXT
Sony	POWER+3	Arcelik	POWER+Smart TV
Panasonic	POWER+4	Grundig	POWER+MUTE
Philips	POWER+5	Beko	POWER+MENU
Sharp	POWER+6	Hitachi	POWER+HOME
Toshiba	POWER+7	JVC	POWER+GUIDE
TCL	POWER+8	Vestel	POWER+BACK
Hisense	POWER+9	Telefunken	POWER+MOUSE
Skyworth	POWER+0	Blaupunkt	POWER+EXIT

##### D. Cómo restaurar la configuración de fábrica

Presione la tecla "POWER" y la tecla "SOURCE" juntas, la luz indicadora se enciende. Ingrese el código de tres dígitos "999", la luz indicadora parpadea tres veces y luego se apaga, la configuración se completa y el producto se restaura al modo de fábrica.

\*\*\*\*\*

#### Russian

##### A. Ввод кода

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите трехзначный код в списке кодов.
2. Нажмите кнопку "POWER", затем нажмите кнопку "SOURCE", пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.
3. Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор.
4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2–3, пока не найдете подходящий код.

##### B. Автоматический поиск кода

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "MUTE" в течение примерно 3 секунд, пока не загорятся индикаторы, затем отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим автоматического поиска кода.
3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопки POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ"). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаг 2 и 3, пока не найдете подходящий код.

##### C. Поиск брендов по типу точка-точка

Нажмите и удерживайте кнопку «POWER», затем нажмите соответствующую клавишу символа бренда, индикатор мигает 2 раза, и настройка завершена. Список клавиш символов брендов приведен ниже:

#### СПИСОК БРЕНДОВ

Samsung	POWER+1	Haier	POWER+CH.LIST
LG	POWER+2	ChangHong	POWER+TEXT
Sony	POWER+3	Arcelik	POWER+Smart TV
Panasonic	POWER+4	Grundig	POWER+MUTE
Philips	POWER+5	Beko	POWER+MENU
Sharp	POWER+6	Hitachi	POWER+HOME
Toshiba	POWER+7	JVC	POWER+GUIDE
TCL	POWER+8	Vestel	POWER+BACK
Hisense	POWER+9	Telefunken	POWER+MOUSE
Skyworth	POWER+0	Blaupunkt	POWER+EXIT

##### D. Восстановление заводских настроек

Зажмите одновременно кнопки «POWER» и «SOURCE», индикатор загорится, введите трехзначный код «999», индикатор мигнет три раза и затем выключится. Настройка завершена. Сброс до заводских настроек успешно произведен.

\*\*\*\*\*

#### Ελληνικά

##### A. Εισαγωγή Κωδικού

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας σε κανονική λειτουργία και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την πρόσοψη της τηλεόρασης.
2. Πατήστε το κουμπί **POWER**, έπειτα πατήστε το κουμπί **SOURCE** μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Στη συνέχεια αφήστε και τα δύο κουμπιά. Το τηλεχειριστήριο εισέρχεται σε κατάσταση εισαγωγής κωδικού.
3. Εισάγετε τον πρώτο τριψήφιο κωδικό που βρήκατε. Με την εισαγωγή κάθε ψηφίου, η λυχνία θα αναβοσβήνει μία φορά. Όταν εισαχθούν και τα τρία ψηφία, η λυχνία θα σβήσει — η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί, χρησιμοποιήστε πρώτα τον πρώτο.

##### C. Ρύθμιση με Πλήκτρο Μάρκας

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **POWER**, έπειτα πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μάρκας. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές — η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. **Λίστα πλήκτρων μάρκας:** (όπως στο PDF — Samsung, LG, Sony, Panasonic κ.λπ., με συσχετισμούς όπως POWER+1, POWER+2...)

##### Λίστα με μάρκες :

Samsung	POWER+1	Haier	POWER+CH.LIST
LG	POWER+2	ChangHong	POWER+TEXT
Sony	POWER+3	Arcelik	POWER+Smart TV
Panasonic	POWER+4	Grundig	POWER+MUTE
Philips	POWER+5	Beko	POWER+MENU
Sharp	POWER+6	Hitachi	POWER+HOME
Toshiba	POWER+7	JVC	POWER+GUIDE
TCL	POWER+8	Vestel	POWER+BACK
Hisense	POWER+9	Telefunken	POWER+MOUSE
Skyworth	POWER+0	Blaupunkt	POWER+EXIT

##### D. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε τα πλήκτρα **POWER** και **SOURCE** μαζί. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Εισάγετε τον τριψήφιο κωδικό **999**. Η λυχνία θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα σβήσει. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε και το προϊόν επανήλθε στη λειτουργία εργοστασίου.

\*\*\*\*\*

#### ARAB



على اكتمال إعدادات الضبط أو البحث المطابق للعلامات التجارية رمز العلامة التجارية المطابق ، سيمض ضوء المؤشرتين ، ذلك دليل التجارية هي كما يلي : اضغط على زر "POWER" ، ثم اضغط على زر قائمة مفاتيح رموز العلامة

Samsung	POWER+1	Haier	POWER+CH.LIST
LG	POWER+2	ChangHong	POWER+TEXT
Sony	POWER+3	Arcelik	POWER+Smart TV
Panasonic	POWER+4	Grundig	POWER+MUTE
Philips	POWER+5	Beko	POWER+MENU
Sharp	POWER+6	Hitachi	POWER+HOME
Toshiba	POWER+7	JVC	POWER+GUIDE
TCL	POWER+8	Vestel	POWER+BACK
Hisense	POWER+9	Telefunken	POWER+MOUSE
Skyworth	POWER+0	Blaupunkt	POWER+EXIT



\*\*\*\*\*