

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RC-G

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

- 1) Πατάμε και τα 3 πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου RC-G ταυτόχρονα, για 3 δευτερόλεπτα για να μπει το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση προγραμματισμού.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν περιμένετε να σβήσει το λαμπάκι).



- 2) Φέρνουμε και τα 2 χειριστήρια (γνήσιο με αντιγραφόμενο) πολύ κοντά και πιέζουμε πρώτα το πλήκτρο του αντιγραφόμενου και μετά το πλήκτρο του γνήσιου για 3 δευτερόλεπτα για να αντιγράψει τον κωδικό.



- 3) Αφού το λαμπάκι του αντιγραφόμενου μετα απο 1 δευτερόλεπτο ανάψει, τότε έχει παρει σωστά τον κωδικό του γνήσιου.



- 4) Για να συνεχίσετε την αντιγραφή και στα υπόλοιπα πλήκτρα, πρέπει να κάνετε κάθε φορά τα βήματα 1,2&3 αντίστοιχα.

Το RC-G μπορεί να αντιγράψει μόνο τα κάτωθι τηλεχειριστήρια γκαραζόπορτας .



\*ΠΡΟΣΟΧΗ : ΔΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΠΛΕ LED

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ : 5555667**

**ΜΟΝΤΕΛΟ : RC-G**

**ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΚΙΝΑ**

«Με την παρούσα η “KAL ELECTRONICS” δηλώνει  
οτι το ασύρματο τηλεχειριστήριο RC-G συμμορφώνεται  
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές  
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/εκ (ΠΔ 44/2002) .

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ**

KAL ELECTRONICS

[www.kal-electronics.gr](http://www.kal-electronics.gr)

email : [info@kal-electronics.gr](mailto:info@kal-electronics.gr)

τηλ : 210 4251111

